



Viking Version:	Availability	Target	Navigation	Survey	Survey Pro	Dredge	Dredge Pro	Office
AIS Input	•	•	•	•	•		•	•
CAN Bus I/O	•		•	•	•	•	•	
Chart Editor	•	•	•	•	•	•	•	•
Coordinate Manager	•		•	•	•	•	•	•
Dredging Interfacing	•					•	•	
Dual GPS Heading	•	•	•	•	•	•	•	
DXF Import	•		•	•	•	•	•	•
ENC S57/S63	t.b.a	-	-	-	-	-	-	-
GNSS Quality Control	•		•	•	•	•	•	•
Instant Marker	•	•	•	•	•	•	•	•
International Translations	•	•	•	•	•	•	•	•
Layout Manager	•		•	•	•	•	•	•
Magnetometer Interface	•			•	•			
Matrix Manager	•			•	•	•	•	•
Multibeam	•				•			
Multi Screen Layout	•		•	•	•	•	•	•
Navionics	•	•	•	•	•		•	•
NMEA Input RS232	•	•	•	•	•	•	•	
Printer Output	•		•	•	•	•	•	•
Real Time 3D DTM	•			•	•	•	•	•
Run Lines	•			•	•		•	
Ship Editor	•		•	•	•	•	•	•
Side Scan Sonar	•			•	•			
Single Beam	•			•	•	•	•	
STPM Interface	•						•	
TCP/IP & UDP/IP I/O	•	•	•	•	•	•	•	•
TDS Interface	•						•	
Tracking	•	•	•	•	•	•	•	•
USBL Acoustic Positioning	•		•	•	•		•	
Viking Log generator	•		•	•	•	•	•	
Viking Modules Support	•		•	•	•	•	•	•
XYZ ASCII I/O	•			•	•	•	•	•